

ARTIGO REABILITAÇÃO, BEM ESTAR E CONFORTO

Finalidade:

Massagem intensiva de tecidos profundos, usa uma ação percussiva e uma variedade de configurações de potência, torna o massageador adequado para uso em todos os músculos.

Características:

Ajuste variável de 20 a 40 batimentos por segundo. Equilíbrio reduz o 'kick-back' à pega.

2 x esferas de massagem com design anatómico pivot para cima e para baixo um 1/4" (6,35 mm) completo

Medida: 50 x 17 x 50 cm

Cor: Preto e vermelho

Peso: 1,4 kg

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 161.060

Marca: SISSEL

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 - 67098 Bad Dürkheim Deutschland (Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040 - 357 RIO MAIOR qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Se as superfícies externas ficarem sujas, limpar com um pano humedecido com um sabão suave. Não usar o equipamento durante não mais de 20 minutos de cada vez, permitindo depois pelo menos 20 minutos para o arrefecimento. O uso excessivo, bem como a aplicação de pressão, poderá provocar o sobreaquecimento do produto. Caso isto ocorra, interromper a utilização e permitir que a unidade arrefeça antes de continuar.

Instruções de Utilização:

O seu tamanho e peso tornam-no perfeito para ser utilizado em viagem. Utilizado para reduzir o stress e as dores das viagens. A forma foi concebida para as zonas de difícil acesso, como os ombros e as costas. Pode ser utilizado através do vestuário ou as esferas de borracha macia podem ser utilizadas diretamente sobre a pele. Deixar o peso fazer uma massagem profunda dos tecidos, sem qualquer trabalho. Não há necessidade de aplicar pressão, o peso fornece toda a força necessária. Eleva a tensão muscular usando uma pressão pulsada constante, confortável e que penetra facilmente mesmo os músculos mais espessos. DICA; para relaxar os pés cansados e doloridos.

- Pés cansados e doloridos
- Músculos doridos
- Artrite
- Má circulação
- Recuperação pós-treino
- Músculos de acutilância de viagens longas

Não usar um aparelho que tenha caído na água. Desligar imediatamente a ficha da tomada. Não utilizar durante o banho ou no duche.

Imagens do Artigo:

