

**Finalidade:** Equipamento elétrico de exercício que permite trabalhar simultaneamente os membros superiores e inferiores, através de pedalar assistido ou de forma manual, para a frente ou para trás. Permite a utilização independente de braços e pernas. Destina-se à prática de exercício físico moderado em ambiente doméstico.

**Características:** Permite pedalagem assistida ou manual, com movimento para a frente e para trás, 12 níveis de velocidade. Funciona ligado à corrente elétrica:

- 2 motores elétricos independentes de 230 VCC / 70 W
- Alimentação: 230 VAC, 50/60 Hz, Classe II
- 5 programas de treino predefinidos
- Temporizador de 1 a 15 minutos
- Velocidade: 28–76 rotações/minuto
- Visor com velocidade, tempo, distância, calorias e programa

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Modelo:** 535004

**Marca:** ECO-DE

**Dimensões:** Dimensões: L 63 × P 72 × A 95/104,8 cm.

**Peso:** 15 kg

**Fabricante:** E C O G E S T T R A D E S . L

**Morada do fabricante:** Rua Muntanya del Flare, n.º 14 - Ribarroja de Turia 46190 - VALÈNCIA - ESPANHA

[info@ecogestimport.com](mailto:info@ecogestimport.com)

**Distribuidor europeu:** Identités

**Morada distribuidor europeu:** ZA Pôle 49

Boulevard de la Chanterie - 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou France - [serviceclient@identites.tm.fr](mailto:serviceclient@identites.tm.fr)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com) - Tel. 243 050 100

**Manutenção e armazenamento:** Antes de qualquer manutenção, desligar o aparelho da tomada. Limpar com um pano seco ou macio e, nas peças plásticas, utilizar apenas produtos à base de água. Não utilizar solventes, produtos abrasivos ou substâncias inflamáveis. Não mergulhar o equipamento em água e não aplicar óleo ou massa lubrificante nos pedais ou manivelas. Verificar periodicamente o aperto dos parafusos e a integridade dos componentes. Guardar em ambiente interior, seco e ventilado, protegido da humidade, chuva, luz solar direta e intempéries.

**Instruções de Utilização:** Colocar o equipamento sobre uma superfície plana e estável e montar os pés de apoio e pedais conforme indicado no manual. Para utilização assistida, ligar à alimentação elétrica e acionar o painel de controlo. É possível seleccionar a velocidade entre L1 e L12, alterar o sentido de rotação e escolher um dos cinco programas predefinidos. O equipamento pode ser utilizado para exercitar as pernas sentado numa cadeira ou para os braços, colocando-o sobre uma mesa. Não se deve colocar de pé sobre os pedais.

**Imagens do Artigo:**

