

Finalidade: Barra de apoio destinada a auxiliar o equilíbrio do utilizador. Não é concebida para suportar o peso total do utilizador nem para aplicações de tração.

Características: Sistema de fixação por ventosas. Instalação rápida, condicionada à utilização numa superfície adequada, lisa, plana, limpa e não porosa. Ventosas com alavancas para fixação à superfície. Deve ser utilizada apenas como ajuda ao equilíbrio, não como corrimão ou apoio permanente.

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 815015

Marca: Identités

Dimensões: Comprimento de 29 cm, pega de 11 cm e fixação por 2 ventosas largas. Peso máximo suportado: 40 kg

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: Z.A. Pole 49 B, Bd de la Chanterie 49124 - Saint-Barthélemy-d'Anjou – France - serviceclient@identites.tm.fr

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com - Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar regularmente as ventosas e a superfície de contacto, mantendo-as limpas, secas e sem resíduos para garantir uma boa aderência. Verificar antes de cada utilização o estado das ventosas e a sua fixação. Se necessário, limpar as ventosas e reinstalar a barra seguindo as instruções de utilização. Durante o armazenamento, manter a barra em condições que preservem as ventosas e evitem deformações ou danos. O fabricante recomenda desmontar e voltar a montar semanalmente.

Instruções de Utilização: Limpar e secar a superfície antes da instalação. Certificar-se de que as alavancas das ventosas estão levantadas. Pressionar firmemente as ventosas contra a superfície para garantir a aderência. Baixar as alavancas para fixar a barra. Verificar a aderência antes de cada utilização, puxando ligeiramente a barra sem apoiar o peso. Utilizar apenas em superfícies lisas, planas, limpas e não porosas. Não instalar sobre superfícies rugosas, porosas, pintadas ou com papel de parede. Antes de utilizar, verificar se as ventosas não apresentam deformações, cortes, inchaços ou bolhas. As ventosas devem ultrapassar pelo menos 1 mm o contorno da parte plástica. Para remover, levantar as alavancas e puxar ligeiramente a aba da ventosa. Desmontar e voltar a montar semanalmente. A barra destina-se exclusivamente a auxiliar o equilíbrio, não devendo ser utilizada para suportar o peso total do utilizador, como corrimão ou para aplicação de tração.

Imagens do Artigo:

