SISSEL®
CHERRY, LINUM, VINOTHERM, CERVICO

- Gebrauchsanweisung
- Instructions for use
- Mode d'emploi
- Gebruiksaanwijzing
- Instrucciones de uso
- Istruzioni per l'uso
- Bruksanvisning
- 사용설명서

SISSEL® Cherry

SISSEL® Balu

SISSEL® Linum

SISSEL® Vinotherm

SISSEL® Cherry Heat Belt

® SISSEL® Saco Quente / Frio com Enchimento Natural

Sacos e almofadas embaladas com enchimento natural como caroços de cereja, linhaça e grainhas de uva têm sido utilizados durante séculos para ajudar o corpo e a alma com o calor curativo. Estes produtos são ainda mais procurados hoje em dia devido à sua sustentabilidade e reusabilidade. Quando aquecido, o conteúdo liberta um pouco de humidade e terapêutica calor que pode ser aumentado através da utilização de um recipiente de água durante o aquecimento. As embalagens são generosamente enchidas, suportam ambos, calor e frio, durante longos períodos de tempo.

Aplicação

| Sacos Quentes:

Uma ajuda para aquecer músculos específicos antes da massagem ou fisioterapia, ou para relaxar. Um remédio tradicional para o alívio de dores nas costas, tensão no pescoço, obstipação, dores menstruais ou desconforto. Se recomendado por um profissional médico, utilizado para o alívio, por exemplo, de dores reumáticas.

| Sacos Frios:

Por recomendação de profissionais médicos, um tratamento para tensões, hematomas, inflamação das articulações, por exemplo bursite aguda, inchaços, dores de cabeça, enxaquecas, problemas de circulação.

Por favor, note que

| O calor não deve ser aplicado em casos de infeções não diagnosticadas ou agudas ou quando a febre está presente

| Não utilizar em casos de doença cardiovascular, sensibilidade reduzida ao calor ou ao frio, em feridas abertas, tumores ou eczema

| Não utilizar em doentes que não podem utilizar, com bexigas ou rins sensíveis, ou em bebés com menos de 1 ano uma vez que a sua sensibilidade ao calor ou ao frio pode diferir da dos adultos e são incapazes de remover o que podem sentir-se como um calor ou frieza desagradável.

| Verifique a temperatura do pacote no pulso antes de o utilizar.

Não molhar a embalagem. Se preferir um calor húmido, coloque um recipiente de água à prova de calor perto da embalagem durante o aquecimento.

Importantes instruções de segurança

| Utilização em crianças apenas sob a supervisão de e com instruções de adultos. Verificar o produto antes de utilização para furos ou fugas, garantir que as costuras estão intactas para evitar o perigo de asfixia ou sufocação.

| É essencial que as instruções relativas ao aquecimento e armazenamento sejam seguidas.

Aquecimento

| Aquecimento no microondas: Como alternativa às instruções de embalagem, recomendamos o seguinte.

Aquecer a embalagem durante 60 segundos a 600 Watt. Retirar do micro-ondas e verificar a temperatura. Se é necessário mais aquecimento, virar o pacote e sacudi-lo, depois aquecer por mais 20 segundos. Verificar novamente e, se necessário, repetir até se atingir a temperatura desejada. Assegurar-se de que a placa de microondas está limpa e sem qualquer resíduo, a fim de evitar queimaduras no material.

| Aquecimento no forno: Envolver a embalagem em folha de alumínio e aquecer durante 4 - 8 minutos a 70 - 100°C. Tenha cuidado quando se retira o pacote do forno. Verificar cuidadosamente e, se necessário, colocar a embalagem continuar o aquecimento em intervalos curtos.

Refrigeração

| Para proteger a capa/forra, manter a embalagem SISSEL® num saco de plástico no frigorífico ou congelador. Retire a embalagem de um pouco tempo antes da sua utilização.

Advertência

Consultar sempre as instruções acima. Nunca deixar as embalagens sem vigilância para aquecer num forno ou microondas. O aquecimento incorrecto é um risco de incêndio. Siga sempre as instruções de utilização do fabricante do forno ou do micro-ondas.

Armazenamento

Manter longe da luz directa do sol e quando não estiver em uso armazenar num local seco e escuro.