




O Calçador de Meias deslizante proporciona a máxima comodidade e conforto.

1. Empurrar a meia até que o fundo toque no fim do enfiador da meia.
2. Inserir o pé entre o suporte e a meia.
3. Puxar as correias para que a meia suba o mais alto possível na perna.
4. Remover o enfiador de meia.



Dim. 23 x 14 cm

O puxador de meias permite calçar meias sem se dobrar. É ideal para pessoas que têm dificuldade em dobrar-se, têm problemas de costas ou têm dificuldade em mover-se. A estrutura de plástico é coberta no interior com um tecido de nylon azul que facilita o deslizamento. A parte exterior é coberta com um pano felpudo não agressivo para evitar danos na meia.