



BARRA DE APOIO COM VENTOSAS

Manual de instruções



REF. 815015





MANUAL DE INSTRUÇÕES POR

DESCRIÇÃO

Esta barra deve ser utilizada apenas como ajuda ao equilíbrio. Não é concebida para suportar o peso total do utilizador e não deve ser usada para aplicação de tração. Antes de cada utilização, verifique a aderência das duas ventosas puxando ligeiramente sem se apoiar. Se uma ou ambas não estiverem bem fixadas, retire e volte a posicionar. Verifique sempre a estanqueidade. Sendo um artigo de ajuda ao equilíbrio, é aconselhado que qualquer pessoa que não compreenda estas instruções procure a assistência de uma pessoa qualificada. Nota: para uma fixação correta, o artigo deve ser bem utilizado. Um uso incorreto pode destabilizar ou soltar a barra da sua base.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Limpe e humedeça a superfície antes de instalar a barra. As alavancas devem estar levantadas. Pressione completamente as ventosas para cobrirem totalmente a superfície. Baixe as alavancas para fixar a barra. Verifique a aderência e repita o processo se necessário. Para remover a barra, levante as alavancas e puxe ligeiramente a aba da ventosa. Verifique a aderência antes de cada utilização. Se necessário, limpe as ventosas e reinstale seguindo as instruções. Desmonte e volte a montar semanalmente. As ventosas devem ser colocadas numa superfície lisa, plana, limpa e não porosa. Colocar as ventosas sobre fissuras ou em juntas de azulejos impede a fixação adequada (Figura n.º 2). Atenção: coloque o produto sobre superfície azulejada lisa, e certifique-se de que pode suportar este sistema (não usar em azulejos mal colados, texturizados, porosos ou rugosos, superfícies pintadas ou com papel de parede).

Peso máximo suportado pela barra: 40 kg

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Certifique-se de que a barra está bem fixada antes de usar; verifique e reinstale se necessário.
- A TRAÇÃO DEVE SER PERPENDICULAR À BARRA, COMO MOSTRA A FOTO.
- Superfícies muito húmidas podem causar deslizamento ou soltura.
- Verifique o estado de cada ventosa antes da instalação: não devem ter deformações (inchaços, cortes, bolhas). Devem estar lisas e ligeiramente côncavas.
- Antes de cada utilização, teste a aderência puxando ligeiramente sem apoiar. Se uma ou ambas não aderirem, retire e reinstale. Verifique sempre a estanqueidade.
- As alavancas devem oferecer resistência ao serem ativadas. Falta de resistência indica que a ventosa não está funcional.
- A ventosa deve ultrapassar pelo menos 1 mm todo o contorno da parte plástica. Se não ultrapassar (mesmo que pouco), pode soltar-se = perigo potencial.
- Não sobrestimar a fixação do produto e usar com precaução.
- Este sistema permite instalação rápida, mas exige qualidade de superfície.
- Não esquecer de testar bem a fixação antes de apoiar peso real no produto.
- Este produto não é indicado para pessoas com deficiências físicas. Não deve ser usado como corrimão ou apoio permanente.



Distribué par :
Distributed by :
Distribuido por :

Distribuído por :
Distribuito da :
Vertrieben von :

Gedistribueerd door :
Διανεμήθηκε από :
Dystrybuowane przez :

Identités

*ZA Pole 49 Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU
FRANCE
serviceclient@identites.tm.fr*