



BARRA DE APOIO COM VENTOSAS 40 CM
Manual de instruções

REF. 815094

SÍMBOLOS PRESENTES NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	<i>Respeitar as instruções de segurança</i>
---	---



ATENÇÃO

1. A barra de apoio com ventosas deve ser usada apenas como auxílio de apoio e nunca deve suportar o peso total do corpo. A força máxima de tração é de 40kg.
2. Como as ventosas podem perder a aderência com o tempo, recomenda-se reinstalar regularmente a barra de apoio para garantir sua perfeita fixação na superfície.
3. Os indicadores de travamento foram concebidos para confirmar uma instalação bem-sucedida. Eles não garantem a aderência contínua da barra de apoio com o tempo. Reinstalar e testar regularmente a barra é a melhor forma de garantir uma montagem segura.
4. Se a barra de apoio permanecer instalada por um longo período sem ser reinstalada de tempos em tempos, as ventosas podem perder sua capacidade de aderência. Nesse caso, a fixação poderá ser menos eficaz ao reinstalar a barra. Será então necessário deixá-la fora de uso por 3 ou 4 dias, permitindo que as ventosas recuperem sua forma original. Assim, a barra poderá ser reutilizada em condições ideais de eficiência. Em todos os casos, verifique a fixação antes de cada utilização.



IMPORTANTE:

ESTE PRODUTO PODE SER UTILIZADO PARA APOIO DE CARGAS IMPORTANTES. USO INCORRETO PODE REDUZIR SUA EFICÁCIA E DANIFICÁ-LO PERMANENTEMENTE.

UTILIZAÇÃO

INSTALAÇÃO:

Coloque a barra de apoio no local desejado, próximo à banheira, no chuveiro, perto do vaso sanitário... As ventosas devem ser fixadas em uma superfície plana, uniforme, lisa e não porosa. A instalação sobre uma fissura ou rejunte pode impedir a aderência adequada, tornando a barra instável.

1. Limpe bem a superfície onde a barra será instalada. Certifique-se de que esteja seca e sem poeira. Verifique se as alavancas de travamento estão soltas e posicione a barra, certificando-se de que as ventosas não estejam sobre fissuras ou rejuntos.
2. Pressione firmemente a barra de apoio para expelir o ar das ventosas (Figura 1) e trave puxando firmemente as alavancas de travamento (Figura 3).



IMPORTANTE: Verifique se os INDICADORES DE TRAVAMENTO estão totalmente acionados

(Figura 4). Se ainda aparecer VERMELHO, solte a alavanca de travamento e tente novamente. Os botões de travamento (próximos às ventosas) não devem ser posicionados sobre saliências, escorrimentos ou superfícies diferentes da área de contato das ventosas. Teste novamente a aderência da barra de apoio alguns minutos após a instalação.



OBSERVAÇÃO:

OS INDICADORES DE TRAVAMENTO SÃO APENAS AUXÍLIOS VISUAIS PARA INDICAR A QUALIDADE DA MONTAGEM. VOCÊ DEVE SEMPRE TESTAR MANUALMENTE A BARRA DE APOIO ANTES DE CADA USO.

DESMONTAGEM:

1. Solte as alavancas de travamento.
2. Deslize lentamente a barra de apoio até a borda da superfície de fixação. Você também pode deslizar o dedo por baixo da barra para levantar suavemente a ventosa.



NÃO PUXE BRUSCAMENTE A BARRA DE APOIO, ISSO PODE CAUSAR DANO PERMANENTE AO PRODUTO.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Distribuído por :



Identités

ZA Pole 49 Bd de la Chanterie

49124 Saint Barthélemy

d'ANJOU FRANCE

serviceclient@identites.tm.fr