

Finalidade: Barra de apoio com ventosas destinada a proporcionar apoio e segurança ao entrar ou sair da banheira, duche ou sanita, facilitando a estabilidade e a mobilidade do utilizador. Permite instalação sem perfuração da parede e pode ser reposicionada conforme a necessidade.

Características: Pode ser instalada em superfícies lisas e não porosas, como azulejo, cerâmica, vidro, pintura lacada e PVC. Indicadores de bloqueio que permitem verificar visualmente se as ventosas estão corretamente acionadas. Instalação rápida, sem necessidade de ferramentas ou perfuração.

Pode ser facilmente removida e reposicionada. Fixação através de duas ventosas de borracha de elevada aderência. Não deve ser utilizada para suportar o peso total do corpo.

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 815094

Marca: Identités

Dimensões: Barra de apoio com 40 cm de comprimento.

Ventosas com 10 cm de diâmetro.

Força máxima de tração: 40 kg

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: Pôle 49 B, Bd de la Chanterie 49124 Saint-Barthélemy d'Anjou França E-mail: serviceclient@identites.tm.fr

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Verificar regularmente o estado das ventosas e dos mecanismos de travamento.

Antes de cada utilização, confirmar se a barra está corretamente fixada e se os indicadores de travamento estão devidamente acionados. Limpar e secar cuidadosamente a superfície de instalação antes da colocação da barra. Reinstalar e testar regularmente a barra, uma vez que as ventosas podem perder aderência com o tempo. Se permanecer instalada durante um longo período, retirar a barra e deixá-la fora de utilização durante 3 a 4 dias, permitindo a recuperação das ventosas. Armazenar o produto após a remoção, mantendo as ventosas em condições que preservem a sua capacidade de aderência.

Instruções de Utilização: Escolher uma superfície plana, lisa, uniforme e não porosa, próxima da banheira, duche, lavatório ou sanita. Limpar e secar completamente a superfície antes da instalação. Certificar-se de que as ventosas não ficam sobre fissuras, juntas ou irregularidades. Colocar a barra na posição pretendida e pressioná-la firmemente contra a superfície para expulsar o ar das ventosas. Acionar firmemente as alavancas de travamento. Confirmar se os indicadores de travamento estão totalmente acionados. Se permanecerem vermelhos, soltar a alavanca e repetir o procedimento. Após a instalação, testar manualmente a fixação antes de utilizar a barra. Verificar a fixação antes de cada utilização. Utilizar a barra apenas como auxílio de apoio. **Não utilizar para suportar o peso total do corpo; a força máxima de tração indicada é de 40 kg.**

Imagens do Artigo:

