

Finalidade: Barra de apoio extensível com ventosas destinada a proporcionar apoio e segurança ao entrar ou sair da banheira, duche ou sanita, facilitando a estabilidade e a mobilidade do utilizador. Permite instalação sem perfuração da parede e pode ser reposicionada conforme a necessidade.

Características: Possui duas ventosas de borracha de elevada aderência, acionadas por alavancas laterais. Instalação e remoção rápidas, sem necessidade de ferramentas. Pode ser utilizada em azulejos lisos, cerâmica, vidro, tinta lacada e superfícies de PVC lisas.

Deve ser utilizada exclusivamente como apoio ao equilíbrio, não sendo adequada para suportar o peso total do corpo ou grandes trações.

Lote: Ver embalagem

Cor:

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 815112

Marca: Identités

Dimensões: 44/56 cm. Capacidade de peso suportado: 40 kg.

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pôle 49

Boulevard de la Chanterie
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou
FRANÇA

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento:

Limpar regularmente com pano macio e húmido. Manter as ventosas limpas e verificar o seu estado antes de cada utilização. Para garantir a aderência, instalar apenas em superfícies lisas, planas, limpas, secas e não porosas. Não instalar sobre juntas, rachaduras, superfícies texturizadas, porosas ou irregulares. Verificar sempre a fixação antes de utilizar e reinstalar caso alguma ventosa perca aderência. Armazenar em local seco e protegido.

Instruções de Utilização:

1. Prepare a superfície: limpe e seque cuidadosamente a área onde a barra será instalada. A superfície deve ser lisa, plana, limpa e não porosa, sem juntas, rachaduras ou irregularidades.
2. Prepare as ventosas: certifique-se de que as duas alavancas laterais estão levantadas. Humedeça ligeiramente as ventosas.
3. Posicione a barra: coloque as duas ventosas completamente sobre a superfície, garantindo que nenhuma parte fique sobre juntas ou desníveis.
4. Fixe a barra: pressione firmemente as ventosas contra a superfície e baixe as duas alavancas laterais até ficarem bloqueadas.
5. Verifique a fixação: antes de utilizar, puxe ligeiramente a barra sem se apoiar. As duas ventosas devem permanecer firmemente aderidas e as alavancas devem apresentar alguma resistência ao serem acionadas.
6. Durante a utilização: utilize a barra apenas como auxílio para equilíbrio e apoio. Não utilize para suportar o peso total do corpo, realizar movimentos de tração ou levantar-se aplicando todo o peso sobre a barra. A capacidade máxima de tração indicada é de 40 kg.
7. Remoção: levante as duas alavancas e puxe suavemente as linguetas das ventosas para libertar a barra. Não force a barra enquanto as ventosas estiverem fixadas.
8. Atenção: não utilizar sobre superfícies porosas, ásperas, texturizadas, pintadas de forma inadequada, sobre juntas entre azulejos ou sobre azulejos mal fixados. Uma superfície excessivamente molhada pode reduzir a aderência das ventosas.

Imagens do Artigo:

